

## Sada izolací k rekuperačním jednotkám řady HR100



Před lepením na rekuperaci je nutno povrch rekuperace odmastit. Potom z nastříhaného izolačního materiálu odstraňte šedou fólii a samolepící stranou přitiskněte na rekuperaci.



Pro lepší vzhled lze ještě dokoupit krycí fóliovou pásku na přelepení hran, viz obrázek.



03/2012